

# OPSÆTNING AF TRÅDLØS KODELÅS



## 1) Sammenkobling af trådløs kodelås samt motor.

- A) Tryk "CODE" på motoren, så det røde LED display lyser.
  - B) Indtast fabrikkoden\* 11 og tryk på pilen til venstre ◀ for låse.
  - C) Indtast derefter fabrikkoden "11" igen, og tryk på pil til venstre ◀ (2 blink).
- Motor og kodelås er nu kodet sammen.**

\*Fabrikkoden er en standard kode du skal indtaste under opsætning, så kan du altid ændre koden senere

## 2) Sådan ændres koden på den trådløse kodelås.

- A) Tryk på 0 og ◀ (hold begge knapper nede samtidigt)
  - B) Indtast fabrikkoden "11" og tryk ◀
  - C) Indtast din nye personlige kode (max 8 cifre) og tryk derefter ◀
  - D) Tast den nye kode igen og tryk derefter derefter ◀
- Kodelåsen er nu klar til brug.**

## 3) Tilkobling af 2 porte til én kodelås.

- A) tryk "CODE" på motoren, så det røde LED display lyser
  - B) Indtast fabrikkoden "22" og tryk på ◀ for at låse og
  - C) Indtast derefter "22" og tryk på ◀ (2 blink).
- Motor og kodelås er nu kodet sammen.**

- A) Tryk på 0 og pilen til højre ▶ (hold begge knapper nede samtidigt)
  - B) Indtast fabrikkoden "22" derefter ▶
  - C) Indtast din nye personlige kode (max 8 cifre) og tryk derefter ▶
  - D) Tast den nye kode igen, og tryk derefter ▶
- Kodelåsen er nu klar til brug.**

