

OPSÆTNING AF TRÅDLØS KODELÅS



1) Sammenkobling af trådløs kodelås samt motor.

- A) Tryk "CODE" på motoren, så det røde LED display lyser.
 - B) Indtast fabrikkoden* 11 og tryk på pilen til venstre ◀ for låse.
 - C) Indtast derefter fabrikkoden "11" igen, og tryk på pil til venstre ◀ (2 blink).
- Motor og kodelås er nu kodet sammen.**

*Fabrikkoden er en standard kode du skal indtaste under opsætning, så kan du altid ændre koden senere

2) Sådan ændres koden på den trådløse kodelås.

- A) Tryk på 0 og hold nede konstant - tryk og slip på ◀. Derefter kan du slippe 0
 - B) Indtast fabrikkoden "11" og tryk ◀
 - C) Indtast din nye personlige kode (max 8 cifre) og tryk derefter ◀
 - D) Tast den nye kode igen og tryk derefter derefter ◀
- Kodelåsen er nu klar til brug.**

3) Tilkobling af 2 porte til én kodelås.

- A) tryk "CODE" på motoren, så det røde LED display lyser
 - B) Indtast fabrikkoden "22" og tryk på ◀ for at låse og
 - C) Indtast derefter "22" og tryk på ◀ (2 blink).
- Motor og kodelås er nu kodet sammen.**

- A) Tryk på 0 og pilen til højre ▶ (hold begge knapper nede samtidigt)
 - B) Indtast fabrikkoden "22" derefter ▶
 - C) Indtast din nye personlige kode (max 8 cifre) og tryk derefter ▶
 - D) Tast den nye kode igen, og tryk derefter ▶
- Kodelåsen er nu klar til brug.**

