

OPSÆTNING AF TRÅDLØS KODELÅS



1) Sammenkobling af trådløs kodelås samt motor.

- Tryk "CODE" på motoren, så det røde LED display lyser.
- Indtast fabrikskoden* 11 og tryk på pilen til venstre ➡ for låse.
- Indtast derefter fabrikskoden "11" igen, og tryk på pil til venstre ➡ (2 blink).
Motor og kodelås er nu kodet sammen.

*Fabrikskoden er en standard kode du skal indtaste under opsætning, så kan du altid ændre koden senere

2) Sådan ændres koden på den trådløse kodelås.

- Tryk på 0 og hold nede konstant - tryk og slip på ➡. Derefter kan du slippe 0
- Indtast fabrikskoden "11" og tryk ➡
- Indtast din nye personlige kode (max 8 cifre) og tryk derefter ➡
- Tast den nye kode igen og tryk derefter ➡
Kodelåsen er nu klar til brug.

3) Tilkobling af 2 porte til én kodelås.

- tryk "CODE" på motoren, så det røde LED display lyser
- Indtast fabrikskoden "22" og tryk på ➡ for at låse og
- Indtast derefter "22" og tryk på ➡ (2 blink).
Motor og kodelås er nu kodet sammen.
- Tryk på 0 og pilen til højre ➡ (hold begge knapper nede samtidigt)
- Indtast fabrikskoden "22" derefter ➡
- Indtast din nye personlige kode (max 8 cifre) og tryk derefter ➡
- Tast den nye kode igen, og tryk derefter ➡
Kodelåsen er nu klar til brug.



MKTRADE